

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

Leśna Celowanka XXL

Gra ruchowa do animacji i zajęć integracyjnych dla dzieci i młodzieży.

1. Przygotowanie i rozłożenie gry

- Rozwiń matę na równej powierzchni: trawie, boisku, placu zabaw lub w sali.
- W przypadku animacji plenerowych przypnij matę do podłoża przy pomocy dołączonych szpilek.
- Zaleca się ułożenie pod spodem plandeki ogrodowej – szczególnie na wilgotnym lub brudnym podłożu.

2. Zasady zabawy

- Celem gry jest trafienie woreczkiem w środek tarczy i zdobycie jak największej liczby punktów.
- Gracze rzucają na zmianę – indywidualnie lub drużynowo.
- Można dostosować odległość rzutu oraz wprowadzać dodatkowe zasady (np. rzuty na czas, w kolejności kolorów, itp.).

3. Czyszczenie i przechowywanie

- Matę można prać w pralce (30°C, program delikatny).
- Woreczki przecierać wilgotną ściereczką i pozostawić do całkowitego wyschnięcia.
- Wszystkie elementy przechowywać w suchym miejscu, z dala od promieni słonecznych.
- Można prasować w niskiej temperaturze – odpowiedniej dla tkanin poliestrowych.

4. Ważne informacje

- Produkt nie jest zabawką w rozumieniu Dyrektywy 2009/48/WE.
- Pomoc metodyczna – wyłącznie do użytku podczas animacji i zajęć pod nadzorem osoby dorosłej.
- Nie używać na śliskiej, mokrej lub niebezpiecznej nawierzchni. Nie chodzić po macie nie zamocowanej do podłoża.

5. Producent

Fundacja Ośrodek Realizacji Inicjatyw
Bełchatów, Polska
© 2025